

LIFT WITH EASE

Efficient and ergonomic
material handling





Artikelnr: Utbalanserad

Utbalanserad



Egenvikt (kg)	1,1, 2, 3,8
Maxlast (kg)	150, 40, 65
Valbar styrning	Utbalanserad
Bal-Trol modell	Horisontell, Horisontell PH, Vertikal
Balanseringstyp	1-vikts, 2-vikts, 3-vikts, 4-vikts, 5-vikts














Balansering – gör lasten helt viktlös

Balansering är oslagbart när många föremål med samma vikt måste lyftas snabbt och viktlöst, till exempel på löpande band i bilindustrin. Viktlösa lyft betyder att användaren kan höja och sänka objektet med händerna direkt på lasten, utan att trycka på knappar på lyftredskapet. Detta ger maximal flexibilitet och precision, till exempel om man ska montera ett hjul på en axel. Tryck på grön knapp för att greppa lasten och sedan på de två röda knapparna för att släppa lasten.

Balansering med autostart

Balansering med autostart har samma smidiga anpassningsbara styrning som balansering, skillnaden är att lyftverktyget själv automatiskt greppar om lasten. Lyftverktyget saknar alltså den gröna grepp-knappen, men har kvar de två röda av-knapparna för att släppa lasten.

Varianter

	Artikelnummer	Egenvikt (kg)	Maxlast (kg)	Valbar styrning	Bal-Trol modell	Balanseringstyp
	91-10062	2	65	Utbalanserad		3-Vikts
	91-10061	2	65	Utbalanserad		3-Vikts
	91-10060	3-8	65	Utbalanserad	Vertikal	2-Vikts
	91-10044	2	40	Utbalanserad	Vertikal	2-Vikts
	91-10037	2	40	Utbalanserad	Horisontell	3-Vikts
	91-10036	2	40	Utbalanserad	Vertikal	3-Vikts
	91-10043	1-1	65	Utbalanserad		1-Vikts
	91-10027		40	Utbalanserad	Horisontell	4-Vikts
	91-10025	2	40	Utbalanserad	Horisontell	2-Vikts
	91-10016		150	Utbalanserad		3-Vikts
	91-10064		65	Utbalanserad	Horisontell-Ph	4-Vikts
	91-10015		150	Utbalanserad		4-Vikts
	91-10054		40	Utbalanserad	Horisontell	5-Vikts
	91-10053	2	40	Utbalanserad	Vertikal	5-Vikts



CONTACT US

USA

Lifts All Inc.
728 William Blount Dr,
Maryville, TN 37801
USA
E-mail: info@liftsall.us
Telephone: +1 865-324-2014
Web: liftsall.com

HEAD OFFICE WORLDWIDE

Lifts All AB
Passadvägen 10
176 67 Järfälla
Sverige
E-mail: lifting@liftsall.se
Telephone: 08-754 90 15
Web: liftsall.com