

LIFT WITH EASE

Efficient and ergonomic
material handling





Artikelnr: 89-12030

Lyft för sanitetsporslin 89-12030



Typ av lyftobjekt	Toalettstol
Egenvikt (kg)	15.6
Maxlast (kg)	25
Serienummer	A-6574
Funktion	Rotation
Valbar styrning	PSH
Grepptechnik	Vakuüm



Vår lyft för sanitetsporslin lyfter olika typer av keramik såsom toalettstolar, bidéer, handfat med mera. Just den här lyften är specialtillverkad för lyft av toalettstolar i porslin. Lyftverkyget greppar extra bra på porslinet eftersom vakuümkoppen är lite större i storlek. Maxvikten för just den här lyften är 25 kg och det går även att justera maxhastighet för hur snabbt lyften ska kunna åka upp och ner. Lyftverkyget kan lyfta både brända och icke brända toalettstolar. Vi kundanpassar även lyftarna så att de kan användas för att lyfta andra laster eller vikter, utifrån era önskemål. Gripdonet kan även rotera 270 grader vilket gör lyften enkel och smidig att använda för operatören.

Lyft för sanitetsporslin (toaletflyft) – Så fungerar den

Lyftverkygets vakuümkopp greppar på sidan av toaletten och operatören förflyttar sedan toaletten med hjälp av tryckluftsteknik. På så sätt förflyttar operatören toaletten viktlost från pall till pall. Du greppar tag i toaletten med vakuümkoppen och när du förflyttat den till önskad plats släpper vakuümkoppen från toalettstolen. Verkyget har även en inbyggd funktion som försäkrar att vakuümkopparna inte släpper föremålet när det hänger i luften. Toaletten förflyttar du enkelt upp och ned utan att operatören behöver göra några tunga lyft eller snedvridningar.

Lyfta annan typ av porslin för badrum

Det är även möjligt att skräddarsy [vakuümlyften](#) om ni behöver lyfta någon annan typ av last i sanitetsporslin såsom exempelvis handfat eller bidéer. Vi designar varje lyfthjälpmiddel så att det är optimalt för ändamålet och passar just den last som ni behöver lyfta på ett säkert och ergonomiskt sätt.



CONTACT US

USA

Lifts All Inc.
728 William Blount Dr,
Maryville, TN 37801
USA
E-mail: info@liftsall.us
Telephone: +1 865-324-2014
Web: liftsall.com

HEAD OFFICE WORLDWIDE

Lifts All AB
Passadvägen 10
176 67 Järfälla
Sverige
E-mail: lifting@liftsall.se
Telephone: 08-754 90 15
Web: liftsall.com